

Návod na uchycení nastavných dřezů Rodi

Nástavné dřezy tvoří pokračování pracovní desky kuchyňské linky o šířce 600mm a upevňují se přímo na skříňku kuchyňské linky. Jejich výhodou je to, že pokrývají celý prostor nad skříňkou a proti vestavným dřezům se tak ušetří cena desky do které by se vestavný dřež musel vsadit. K dispozici je tak i větší pracovní plocha.

Návod k uchycení

- 1) Horní plochu bočnice skříňky, na které bude umístěn dřež, natřete vhodným impregnačním nátěrem.
- 2) Posadte dřež na bočnice tak, aby jeho přední hrana lícovala s přední hranou desky kuch. linky (jeho délka musí být shodná s délkou skříňky).
- 3) Rám skříňky spojte pomocí šroubů (nejsou součástí) k dřevěnému rámu dřezu. Viz obrázek.

